

MONTERINGSVEJLEDNING

OMEGA

VIGTIGT!

Fil til fremtidig reference!

Kontroller, at alle dele er intakte, inden du samler lågen (se fig. 13a og 13b).
Justeringsbolt A 150 mm lang, 3 justeringsbolte B, 2 møtrikker D inklusive plasticdelene c, e, f og j er monteret på forhånd (se fig. 13a and 13b).
Anbring trappelågen lige i karmen eller mellem væggene på det sted, der skal sikres.

Ved montering øverst på trappen skal man sørge for, at dørtrinspladen sidder korrekt på siden vendt mod afsatsen (se fig. 7). Dørtrinspladen kan bestilles separat; del nr. 595 526 010. Bemærk! Lågen skal åbne

ind mod afsatsen og ikke ud mod trappen. Brug stopliste h (se fig. 8 og 9).

Sørg for, at lågen bliver låst på den side, der vender ud mod trappen (se fig. 9).

Indstil den korrekte bredde på trappelågen ved at dreje justerboltene d nederst på trappelågens udvendige side. Dette vil sikre trappelågen mellem karmen og væggen! Drej derefter den rillede drejeskive j oven på lågen udad.

Der må ikke være mere end 6 cm mellem dørkarmen og stolpen.

Du kan eventuelt forlænge med del nr. 595 503 110 (130 mm) eller 595508 210 (260 mm), (se fig. 7a).

Advarsel: Brug altid pløkke, når der monteres på karmen eller i væggen.

Sådan åbnes lågen: Tryk på den røde sikkerhedsknap (A), mens du samtidigt trækker op i plastic-låsegrebet (se fig. 2). Løft og åbn lågen. Justering af låsen:

Afstanden mellem karmen/væggen og justeringsboltens gummihætte er ca. 7 mm. Afstanden kan justeres ved at dreje justeringsbolten med eller mod uret. Anordningen holdes på plads ved at montere et vægstop (g) med skrue (i) og pløk (se fig. 3). Justeringsbolten (se fig. 2) skal altid sikres med en låsemøtrik.

Inden brugen skal du kontrollere nøje, at alt fungerer, og at lågen er sikkert fastgjort.

Sådan lukkes lågen: Luk trappelågen ved at trykke plastic-låsegrebet nedad og samtidigt trykke den røde sikkerhedsknap ind. Løft trappelågen op, og luk den ind mod stoplisten. Slip den røde sikkerhedsknap (se fig. 1).

FORKERT: (se fig. 10).

RIGTIGT: (se fig. 11). BEMÆRK: Lågen må aldrig kunne åbnes

ud mod trappen. Sørg altid for, at den kun kan åbnes ind mod afsatsen.

Optimal sikkerhed: Montér en trappelåge både øverst og nederst på trappen (se fig. 12).

ADVARSEL!

Advarsel: Kontroller lågens montering og funktion inden brug.

Advarsel: Lågen må aldrig monteres uden væg-kopper.

Sørg for, at lågen aldrig bliver brugt som et klatrestativ eller på anden måde som et legeredskab.

Placeringen af sikkerhedslågen på trapper afhænger af, hvor barnet normalt opholder sig. F.eks. skal lågen monteres så højt på trappen som muligt, når opholdsområdet er oven for trappen, og så langt nede på trappen som muligt, når opholdsområdet er neden for trappen (se fig. 10).

Lågen må IKKE monteres, hvis nogle dele mangler eller er defekte.

Brug kun udskiftningsdele og tilbehør fra den samme producent.

Kontroller regelmæssigt, at skruer og konstruktion er i god stand.

Rengør trappelågen regelmæssigt med en fugtig klud.

Genstande som stole og skraldespande må ikke placeres i nærheden af trappelågen.

Luk altid lågen efter dig.

Beskyt dit barn mod ulykker ved altid at holde det under opsyn.

Egnet til børn under 2 år

Min. 75 cm Max. 114 cm

Kun til trapper og døre

Børn over 2 år kan klatre over lågen