

# MONTERINGSVEJLEDNING

## MUSTANG

### VIGTIGT!

#### Fil til fremtidig reference!

Kontroller, at alle dele er intakte, inden du samler lågen (se fig.11).

Montér hængslet (j) og det hængslede rør (a) på trappelågen.

Skrue fast øverst og nederst med hånden vha. boltene (m) og møtrikkerne (f) (se fig. 1).

Placér trappelågens to dele sammen, så de afrundede toppe er ud for hinanden.

Justér den korrekte bredde (så den passer til trappen). Brug en stjerneskrueetrækker, og spænd delene sammen med hånden vha. boltene (e) og møtrikkerne (f) (se fig. 2).

Fastgør ben (i) af hensyn til din egen og barnets sikkerhed.

Afmærk og montér stopliste (k) med skruer (b) og murpløkke (g) (se fig. 4).

Sørg for, at lågen bliver låst på den side, der vender ud mod trappen (se fig. 4/5).

Lad trappelågen støtte på benet (i) i stoplisten (k), og sørg for, at alle dele er i niveau. Hold det hængslede rør (a) i niveau med hængslets top, så der er en afstand på ca. 2 mm for neden mellem det hængslede rør og hængslet. Der må højst være 6 cm afstand mellem røret og den første tremme.

Fastgør hængslerne (j) med håndkraft vha. bolte (m) og møtrikker (f) (se fig.1).

Afmærk hullerne i det hængslede rør. Montér det hængslede rør på væggen vha.

skruer (c), fastgøringsbeslag (n) og pløkke (g) (se fig. 3). Justér trappelågen til den korrekte bredde, og spænd boltene (m) og møtrikkerne (f) i hængslet godt til. Ved montering oven på en fodliste skal der udfyldes øverst mellem låsen og væggen (se fig. 3a) og mellem det hængslede rør og væggen (see fig. 3b) i niveau med fodlisten.

Advarsel: Brug altid murpløkke, når der monteres på karmen eller i væggen.

Luk trappelågen ved at anbringe den i stoplisten (see fig. 5) for at justere låsen.

Placér trappelågen så tæt op mod karmen eller væggen, som det er muligt.

Maks. åbning 3 mm (se fig. 7).

Sådan åbnes lågen: Tryk på den røde sikkerhedsknap (A), mens du samtidigt trækker op i plastic-låsegrebet (se fig. 6). Løft og åbn lågen.

Justering af låsen: Afstanden mellem karmen/væggen og justeringsboltens gummihætte er ca. 7 mm. Afstanden kan justeres ved at dreje justeringsbolten med eller mod uret.

Anordningen holdes på plads ved at montere et vægstop (h)

med skrue (i) og murpløk (se fig. 6). Justeringsbolten (se fig. 6)

skal altid sikres med en låsemøtrik.

Inden brugen skal du kontrollere nøje, at alt fungerer, og at lågen er

sikkert fastgjort.

Sådan lukkes lågen: Luk trappelågen ved at trykke plastic-låsegrebet (A) nedad og samtidigt

trykke den røde sikkerhedsknap ind. Løft trappelågen op, og luk den

ind mod stoplisten. Slip den røde sikkerhedsknap (se fig. 7).

FORKERT: (se fig. 8).

RIGTIGT: (se fig. 9). BEMÆRK: Lågen må aldrig kunne åbnes

ud mod trappen. Sørg altid for, at den kun kan åbnes ind mod afsatsen.

Optimal sikkerhed: Montér en trappelåge både øverst og nederst på trappen (se fig. 10).

ADVARSEL!

Advarsel: Kontroller lågens montering og funktion inden brug.

Advarsel: Lågen må aldrig monteres uden væg-kopper.

Sørg for, at lågen aldrig bliver brugt som et klatrestativ eller på anden måde som et legeredskab.

Placeringen af sikkerhedslågen på trapper afhænger af, hvor barnet normalt opholder sig. F.eks. skal lågen monteres så højt på trappen som muligt, når opholdsområdet er oven for trappen, og så langt nede på trappen som muligt, når opholdsområdet er neden for trappen (se fig. 10).

Lågen må IKKE monteres, hvis nogle dele mangler eller er defekte.

Brug kun udskiftningsdele og tilbehør fra den samme producent.

Kontroller regelmæssigt, at skruer og konstruktion er i god stand.

Rengør trappelågen regelmæssigt med en fugtig klud.

Genstande som stole og skraldespande må ikke placeres i nærheden af trappelågen.

Luk altid lågen efter dig. Beskyt dit barn mod

ulykker ved altid at holde det under opsyn.

Egnet til børn under 2 år

Min. 75 cm Max. 114 cm

Kun til trapper og døre

Børn over 2 år kan klatre over lågen