

# MONTERINGSVEJLEDNING

## TIGRA

GB

**IMPORTANT!**

File for future consultation!

1. Kontroller, at alle dele forefindes.
  2. Montér hængslet på lågen (del 1), og skru den fast med skruerne A og B. Brug altid to af de tre huller til montering af hængslet. Fastgør klemmen (k) oven på hængslet. Anbring de to dele ved siden af hinanden. Juster til passende bredde (mellem dørstolperne eller væggene), og spænd skruerne let til med en stjerneskruestrækker.
  3. Anbring lågen vandret mellem væggene eller dørstolperne. Af hensyn til korrekt justering skal lågen støttes med benet (J) på gulvet. Markér placering af huller og fastgør med skruerne (D) og pløkkerne (H). Afmærk derefter placeringen af stoplisten (G) og låsen (F). Skru den fast med låsesiden ud mod trappen.
- 4/5. Kontroller, at afstanden øverst mellem fastgøring og væggen svarer til afstanden mellem hængslet og væggen. Montér lågen så tæt på karmen, som det er muligt. Den maksimale afstand mellem væggen og hængslet er 6 cm.
6. Fjern klemmen (k) efter montering.
  7. Advarsel: Lågen skal altid åbne ind mod afsatsen og aldrig ud mod trappen. Montér altid stoplisten med den højeste og lukkede side ud mod trappen.
  8. Sådan åbnes lågen: Tryk på den røde knap. Løft lågen, og sving den åben.

### ADVARSEL


- **Advarsel:** Montér aldrig uden væg-kopper.
  - **Advarsel:** Placeringen, hvor sikkerhedslågen til trapper skal monteres, afhænger af, hvor barnet opholder sig. Hvis barnet opholder sig oven for trappen, skal lågen monteres så højt oppe, som det er muligt. Hvis barnet opholder sig neden for trappen, skal lågen monteres så langt nede, som det er muligt. For optimal sikkerhed kan du montere to låger: Én øverst og én nederst på trappen.
- Lågen må ikke monteres, hvis nogle dele mangler eller er defekte.
- Brug kun udskiftningsdele og tilbehør fra den samme producent.
- Kontroller regelmæssigt tilstanden på skruer og konstruktion.
- Rengør trappelågen regelmæssigt med en fugtig klud.
- Genstande som stole og skraldespande må ikke placeres i nærheden af trappelågen.



Suitable until 2 years



Children over 2 years can climb over the gate



Use only for stage and door



Wallmann